

Välikäimla CLASSIC

Plokkvundamendi rajamise juhend



Mõõdulint



Labidas



Liiv / sõelmed



Lood



Kiviplokid (4tk)



Vundamendilint

1. Valige käimla asukoht

Määrake välikäimla täpne asukoht ja paigaldussuund. Arvestage seejuures ukse avanemissuuna ning akna paiknemisega.

2. Jätke kõrvaloleva hoonega piisav vahe

Kui välikäimla paigaldatakse teise hoone kõrvale, soovitame jätta hoonete vahele vähemalt **1–1,5 m** vaba ruumi.

3. Valige sobivad alusplokid

Vundamendi rajamiseks soovitame kasutada **FIBO 3 kiviplokke**. Ühe välikäimla paigaldamiseks on vajalik **4 alusplokki**.

4. Märkige vundamendi asukoht maapinnale

Märkige puupulkade abil käimla paiknemine ja suund. Vajalikud mõõdud ning plokkide asukohad leiate **jooniselt nr 1**.

5. Valmistage ette plokkide aluspind

Eemaldage iga vundamendiploki asukohast vähemalt **5 cm** paksune pinnase pealmine kiht.

6. **Täitke ja tihendage aluspind**

Täitke ettevalmistatud kohad liiva või sõelmetega ning tihendage täitematerjal hoolikalt. Vajadusel võib tihendamiseks kasutada vett.

7. **Paigaldage vundamendiplokid**

Asetage kõik **4 plokki** vastavalt joonisel nr 1 näidatud asukohtadele. Kontrollige loodiga, et kõik plokid oleksid omavahel samal kõrgusel ja moodustaksid tasase toetuspinna.

8. **Kontrollige vundamendi kõrgust**

Plokkide pealmine pind peaks jääma ümbritsevast maapinnast vähemalt **15 cm kõrgusele**.

9. **Toestage plokid**

Täitke ja toestage plokkide küljed liiva, sõelmete või muu sobiva tihendatava täitematerjaliga, et plokid püsiks kindlalt paigal.

10. **Paigaldage vundamendilint**

Katke iga ploki pealmine pind vundamendilindiga (tõrvapapiga)

Vundamendilint pannakse ploki ja välikäimla puitkonstruktsiooni vahele eelkõige selleks, et takistada niiskuse kandumist kiviplotist puitu.

11. **Paigaldage välikäimla vundamendile**

Joonis NR.1

